

Nøddrift centralvarme

I tilfælde af, at der skulle opstå en fejl i styringen eller komponenter i AIR luft/vand varmepumpen, og den derfor står stille, vil den ikke kunne opvarme boligen via centralvarmesystemet.

Har installatøren ikke tid til at komme med det samme eller er fejlen sket uden for installatørens åbningstid, og han derfor ikke kan kontaktes, er det muligt at opvarme boligen, ved at indstille AIR varmepumpen til nøddrift.

Knapperne til nøddrift findes bag den store låge



OBS

Når el-suppleringen står i I eller II skal cirkulationspumpen stå i samme indstilling.

Nøddriften for el-suppleringen har tre indstillinger:

I - **Auto:** El-suppleringen styres af aggregatets styring (standard indstilling)

0 - **Off:** El-suppleringen er slukket og kan ikke tændes via aggregatets styring

II - **Manuel:** El-suppleringen er tændt og kan ikke slukkes via aggregatets styring

Nøddriften for cirkulationspumpen har tre indstillinger:

I - **Auto:** Cirkulationspumpen styres af aggregatets styring (standard indstilling)

0 - **Off:** Cirkulationspumpen er slukket og kan ikke tændes via aggregatets styring

II - **Manuel:** Cirkulationspumpen er tændt og kan ikke slukkes via aggregatets styring



OBS

Ved manuel drift kan fremløbstemperaturen komme op på 40 °C.