

Nøddrift centralvarme

I tilfælde af, at der skulle opstå en fejl i styringen eller komponenter i GEO jordvarmepumpen, og den derfor står stille, vil den ikke kunne opvarme boligen via centralvarmesystemet.

Har installatøren ikke tid til at komme med det samme eller er fejlen sket uden for installatørens åbningstid, og han derfor ikke kan kontaktes, er det muligt at opvarme boligen, ved at indstille GEO varmepumpen til nøddrift.

Knappen til nøddrift findes bag den store låge



Nøddriften har tre indstillinger:

I - Auto: El-suppleringen og cirkulationspumpen styres af aggregatets styring (standard indstilling)

0 - Off: El-suppleringen er slukket og kan ikke tændes via aggregatets styring

II - Manuel: El-suppleringen samt cirkulationspumpen er tændt og kan ikke slukkes via aggregatets styring



OBS

Ved manuel drift kan fremløbstemperaturen komme op på 40 °C.